金库门机械密码锁开启介绍

根据我们的售后调查发现，很多消费者在购买[金库门](#)后并不会使用，通常我们技术人员在交接的时候都会教大家如何使用，但是还是有一些过了就忘记的人，那么小编在这就有书面的形式教大家，大家忘了都可以过来看一看。

金库门机械密码锁开启方式：

第一步：首先将保险柜门打开，然后逆时针转动开关转盘，将锁闭标记转到开关指示刻线位置。

第二步：逆时针转动密码转盘，在密码刻度线“*”第4次（或4次以上）转到更换密码指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，可再转一圈后对准停止）

第三步：顺时针转动密码转盘，在密码刻度时对准停止。（如果超过，请不要退回，需从第二步重新开始，否则将导致更换密码错误）

第四步：逆时针转动密码转盘，在密码刻度线“*”第二次转动更换密码指示刻度线时对准停止。（如果超过，请不要退回，需从第二步重新开始，否则将导致更换密码错误）

第五步：首先更换密码钥匙插入门后的更换密码钥匙孔；然后将更换密码钥匙顺时针旋转90度；在更换密码过程中，请使用更换密码钥匙保持此状态。

第六步：举例新的更换密码为96、11、23，逆时针转动密码转盘，在新密码刻度“96”第4次（或4次以上）转到更换密码指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，可再转一圈后对准停止）

第七步：顺时针转动密码转盘，在新密码刻度“11”第3次转到更换密码指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，需从第六步重新开始，否则新导致更换密码错误）

第八步：逆时针转动密码转盘，在新密码刻度“23”第2次转到更换密码指示刻度线时对准停止。（如果转过，请不要退回，需从第六步重新开始，否则将导致更换密码错误）

第九步：将更换密码钥匙逆时针旋转90度；更换密码钥匙恢复初始位置；拔出更换密码钥匙。